





GUIA DE INÍCIO DETALHADO


InControl Touch Pro

1 


INSERÇÃO DO CARTÃO SIM
Insira o Micro SIM na ranhura SIM do veículo.

2 

DEFINIÇÕES DE CONECTIVIDADE
Use o ecrã tátil do veículo para ativar o ponto de acesso, os dados móveis e o roaming de dados.

3 

CONFIGURAÇÃO DO SIM
Ligue o seu dispositivo ao ponto de acesso do veículo. Em seguida, no dispositivo, aceda a ubigi.me

4 

CRIAÇÃO DE CONTA
Insira os seus dados para criar a sua conta.

O seu concessionário pode ter concluído os três primeiros passos por si. Neste caso, siga apenas os passos de criação da conta referidos abaixo.


1 INSERÇÃO DO CARTÃO SIM

- Remova o cartão SIM da embalagem.
- Localize o leitor de cartão SIM no armazenamento da consola central do veículo.
- Insira o SIM no slot do SIM.

Quando o SIM é inserido corretamente, ele não deve ficar fora da ranhura. Consulte o manual do veículo, se necessário, para localizar o leitor do cartão SIM e verificar a orientação correta da inserção do cartão SIM.


O cartão SIM fornecido não funcionará em nenhum outro dispositivo.

2 DEFINIÇÕES DE CONECTIVIDADE DO VEÍCULO



- Ligue a ignição.
- Toque el icono de configuración  en la barra de tareas.
- Aceda a Todas as Definições y, a e Conectividade.

(Isto está em Recursos em alguns modelos.)



- Verifique se as definições de conectividade do seu veículo são as seguintes:


Dados móveis: **Ligado** *(Aceite os Termos e Condições.)*.

Hotspot: **Ligado**.

Wi-Fi: **Desligado**.

3 CONFIGURAÇÃO FINAL DO SIM



- Aguarde até que o símbolo de conexão  ou **3G/4G** apareça na parte superior do ecrã tátil.
 - indica que o SIM está a conectar-se.A primeira ligação com a rede móvel pode levar até 2 minutos.

- Conecte-se ao ponto de acesso Wi-Fi do veículo usando um dispositivo móvel *(por exemplo, smartphone ou tablet)*.

> No menu Wi-Fi do dispositivo, seleccione o ponto de acesso do veículo e insira a palavra-passe.

(Pode encontrar o nome do ponto de acesso e a palavra-passe do utilizador nas definições de Wi-Fi ou ponto de acesso do ecrã tátil. Consulte o manual do veículo, se necessário.)



- Visite ubigi.me no seu dispositivo móvel, onde será direcionado para uma página de conexão do SIM.
- A configuração é concluída quando a ✓ é exibido na janela do navegador.

4 CRIAÇÃO DA CONTA UBIGI



- Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado ao ponto de acesso Wi-Fi do veículo.

(Pode encontrar o nome do ponto de acesso e a palavra-passe do utilizador nas definições de Wi-Fi ou ponto de acesso do ecrã tátil. Consulte o manual do veículo, se necessário.)

- Abra a aplicação Ubigi ou visite ubigi.me
- Insira seus dados juntamente com seu nome de usuário e palavra-passe preferidos.
- Depois de inserir todas as informações necessárias, toque em **CRIAR CONTA**.



GERIR A SUA CONTA

Para gerir facilmente a sua conta Ubigi, faça o download da aplicação ao pesquisar na App Store ou no Google Play ou digitalizando os códigos QR abaixo:



PRECISA DE MAIS DADOS?

Temos vários planos de recarga para escolher! Para recarregar a sua conta:

- Acesse à aplicação Ubigi ou ubigi.me
- Acesse a **RECARGA**.
- Escolha e compre o seu plano de dados.

Para mais informações, visite-nos em: www.ubigi.com